

POÊLES À BOIS BLAZE KING

1. Retirer le thermomètre catalytique et la surface du dessus du poêle. **(Fig A)**

Fig A

2. Boulonner ensemble le côté de la tablette aux attaches en utilisant 2 rondelles et 2 vis à tête hexagonale M6 x 12 mm. **(Fig B)**
3. Replacer la surface du dessus du poêle ainsi que le thermomètre catalytique sur le poêle.

Fig B