

POÊLES À BOIS BLAZE KING


Le Kit de Ventilation du Ashford de BLAZE KING (Z2814) se compose de 2 ventilateurs axiaux situés dans des boîtiers séparés qui sont montés sur l'arrière du poêle à bois Ashford 20.1 (AF20.1) et Ashford 30.1 (AF30.1).

Si possible, essayez de monter l' ENSEMBLE du ventilateur avant d'installer le poêle en PLACE pour faciliter l'installation.

INSTALLATION

1. À l'endos du poêle, retirer les plaques qui recouvrent et qui protègent l'arrière de chaque côté à gauche et à droite. (8 vis à métal au total, **Fig A**)

Fig A



2. Monter et fixer chaque boîtier du ventilateur en place en utilisant les vis à métal fournies. (**Fig B**)

Fig B

